

綿菓子機の電気について

○電気容量 100V 1200W(12A)

○綿菓子機の稼動時は電圧が上がります。

必ず一つのコンセントから専用で電気を取って下さい。

同じコンセントの併用、タコ足配線はやめて下さい。

ドラム式の延長コード使用の場合は、コードを全部引き出してから使用して下さい。

そのまま使用しますと、綿菓子機の電気容量が高いためコードが焼けます。

また、家庭用の細い延長コードは使用できません。

電気を通す容量を確認してから延長コードを使用して下さい。

○ドラム式延長コードの容量

コードを巻いたまま使用する場合は4A(400W)まで

コードを全部引き出して使用する場合は15A(1500W)までです。

なお、場合によっては電圧効果でコードが焼ける場合もありますので注意して下さい。

