

スカットゴルフの作成手順



本体のボール穴が合うようにセットします



人工芝をセットします
＜注意点＞
人工芝はしっかりと端まで敷いて下さい



看板下部をセットします
＜注意点＞
看板下部は人工芝の上に置く

- セット内容
- スカットゴルフ本体（緑・茶）
- 看板上・下部
- レーン人工芝
- レーン棒（左右緑棒）※折り曲げ式
- ゲート棒（赤棒）
- ゲームクラブ
- ゲームボール



看板用の上板をセットします



レーン棒（左右）を本体と合わせてセットします



ゲート棒（赤色の棒）をセットし、人工芝を伸ばして完成です



完成

スコットゴルフ収納の仕方等




- セット内容
- スコットゴルフ本体（緑・茶）
- 看板上・下部
- レーン人工芝
- レーン棒（左右緑棒）※折り曲げ式
- ゲート棒（赤棒）
- ゲームクラブ
- ゲームボール



- 収納の仕方
- 本体の緑箱の中に本体の茶箱を入れます
- 次に、看板・レーン棒・ゲームクラブ・ゲームボール・人工芝を入れます
- 特に順番はありません。
- 最後に、ゲート棒を写真のように横に入れて収納完了です。
- ※ゲート棒で持ち運び可能ですが、外れてしまう可能性が高い為、お客様には箱を下から持ち、運んでいただければ安全です。



- ゲームクラブ
- 使用時はジョイント部を付け、一本のクラブにして使用します
- ※収納時はジョイント部を回して外し写真のように2本にして収納します



イベントの様子